NORME DI GARANZIA PER INTERVENTI D'ASSISTENZA

Il vostro orologio è stato riparato ed accuratamente controllato dai tecnici specializzati di BRA GIOIELLI S.R.L.

Sono tassativamente esclusi dalla garanzia i difetti derivanti da: pile, vetri, cinturini/bracciali, circuiti ed eventuali danni provocati da utilizzo improprio, incidenti o manomissioni e conseguenze dovute alla naturale usura dell'orologio.

ATTENZIONE

Il presente certificato di garanzia valido 6 mesi dalla data di riparazione, è l'unico documento valido per ottenere l'assistenza gratuita nel caso di ulteriore mancato funzionamento.



INTERVENTI ESEGUITI

REVISIONE COMPLETA

RIMESSA A NUOVO CASSA/BRACCIALE

PROVA IMPERMEABILITA'

CORONA IN ORO + TUBO

MOLLA DI CARICA

GIUNTI

SOSTITUITO RUOTA

TRIZIO SFERE

BRA GIOIELLI S.R.L. C.SO IV NOVEMBRE 2 A 12042 BRA—CN TEL. 0172431650 INFO@ILBELLODELLUSSO.COM

CERTIFICATO DI GARANZIA

Riparazione nº 7124

Marca ROLEX GMT-MASTER II

Ricevuta il 17/11/2015

Consegnata il 26/03/2016

Ref. Mod. 16713

Movimento Cal 3185

CORRETTO UTILIZZO DEGLI OROLOGI A CARICA AUTOMATICA

Consiglio per un corretto utilizzo del vostro orologio a carica automatica;: nella maggior parte di questi meccanismi di orologeria è possibile dare la carica alla molla, anche ruotando la corona esterna di carica (quella che serve per sincronizzare le lancette dell'orologio all'ora esatta), quindi se dopo un periodo di non utilizzo del vostro orologio, intendete indossarlo, conviene prima caricare la molla ruotando 7/8 volte la corona di carica e comunque almeno fino a quando l'orologio inizia a marciare. In questo modo, si avrà la certezza che la carica automatica svolgerà da subito in maniera efficace il suo compito. E' sconsigliato scuotere l'orologio violentemente per caricarlo, in quanto il sistema di carica automatica potrebbe venire danneggiato.

Indossando l'orologio, con il movimento del polso, si aziona la massa oscillante che carica la molla semplicemente svolgendo le nostre azioni quotidiane; a fine giornata, quando riporremo il nostro orologio, questo avrà una carica sufficiente a farlo marciare per 24/36 ore consecutive e in alcuni casi la carica può durare anche oltre le 36 ore.